

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.
подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приёмку и упаковку изделия



NiKA
kids

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество санок при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- 7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- Срок службы 5 лет.
- 7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца санок, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей санок;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения санок и ремонта.
- 7.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

рис. 2 Схема завязывания узла на перемычке санок.





рис. 3 Схема сборки санок



Колёса подняты

Механизм выдвигающих колёс (вид сверху)



Колёса опущены



рис. 4 Механизм выдвигающих колёс

ВНИМАНИЕ! При опускании колёс соблюдайте последовательность:

- носком ноги поднимите фиксатор (1);
- нажмите на рычаг (2).

НЕ НАЖИМАТЬ
НА ФИКСАТОР

Санки детские

«Тимка 5 универсал», арт. T5Y
«Тимка 5 универсал+», арт. T5Y+

ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации



Рис. 1 Санки «Тимка 5 универсал» арт. T5Y, Санки «Тимка 5 универсал+» арт. T5Y+

ВНИМАНИЕ! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы санок.

EAC

Санки детские. Игрушка, несущая массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель T5Y, T5Y+. Сделано в России.
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

Перед эксплуатацией санок следует внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

1. Назначение

Санки предназначены для перевозки детей по плотному снегу или льду и кратковременно по твёрдой поверхности (асфальт, бетон и др.), при температуре воздуха до -25°С. Имеют крепкую сварную конструкцию из стальных труб и сиденье из реек. Каркас покрыт порошковой эмалью, которая устойчива к низким t°С. Санки имеют выдвижные колёса, что позволяет осуществлять движение на незначительные расстояния по твёрдой поверхности. Описание конструкции санок приведено в табл. 2.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Положение на колёсах		Положение на полозьях
Длина (без ручки), мм	865		
Длина посадочного места, мм	460		
Ширина посадочного места, мм	290		
Ширина по колёсам/полозьям, мм	240		360
Диаметр колёс/ширина полозьев	ø 120		30x15
Высота до ручки, мм	1000		940
Высота до сиденья, мм	240		180
Ширина по спинке, мм	385		
Масса (без ручки), кг	5,4		
Ремень безопасности	+		
Колеса на полозьях	+		

3. Комплектность

– санки	1 шт.
– спинка сиденья	1 шт.
– ручка	1 шт.
– комплект крепежа	1 к-т
– шнур	1 шт.
– паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
– упаковка	1 шт.

Таблица 2

Наименование	Краткое описание
Санки детские «Тимка 5 Универсал» «Тимка 5 Универсал+» Рис. 1	Плоские полозья, удлиненная база, поперечная рейка, ручка (два положения), пластиковые вкладыши под толкатель, ступенчатая подножка, ремень безопасности, выдвижные колёса, дополнительные колёса, шнур.

Примечание: В торговую сеть санки поставляются комплектно. Сборку санок со спинкой и ручкой необходимо провести самостоятельно.

4. Указания по эксплуатации

- 4.1. При необходимости закрепите шнур на передней перемычке санок (Рис. 2).
- 4.2. Установите в отверстие стойки рамы и закрепите при помощи винтов и гаек спинку сиденья (рис. 3).
- 4.3. Ручка устанавливается в пластиковые втулки, расположенные на стойке рамы (рис. 3). Она должна быть вставлена до упора в пластиковые втулки.

- 4.4. Конструкция санок позволяет устанавливать ручку перед сиденьем и за ним.
- 5. Движение по твердому покрытию.

Внимание! Выдвижные колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (по магазинам, пересечение тротуара и т.п.).

4.5.1. Для перемещения по твёрдому покрытию необходимо выдвинуть колёса, закреплённые на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (см. рис. 4), колёса опустятся, затем, нажав на рычаг (2), доведите колёса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колёс.

4.5.2. Для приведения санок в исходное положение (опора на полозья), необходимо:

- ногой поднять фиксатор (1), санки опустятся на полозья;
- носком ноги поднять рычаг (2) (см. рис. 4) до фиксированного положения.

При этом паз на фиксаторе зацепится за ось колёс.

4.6. При кратковременном перемещении по твёрдому покрытию, наклоните санки до опоры на колёса (1) (см. рис. 3).

4.7. После использования санок, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре воздуха +2...+25°С при влажности воздуха 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении санки не должны опираться на колёса, т. е. они должны стоять вертикально или колёса должны быть подняты над лыжами.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежении травм, связанных с выпадением ребенка из санок, всегда используйте ремень безопасности.

5.2. Запрещается:

- нагружать санки весом более 25 кг;
- катать одновременно несколько детей;
- оставлять санки на полозьях на наклонных поверхностях без присмотра;
- использовать санки для катания с гор с углом наклона более 10 градусов и прыжков с трамплина;
- спускать-поднимать санки с ребенком по наклонной поверхности, в том числе по лестнице, удерживая за ручку-толкатель;
- оставлять или катать санки на колесах без удержания взрослым за ручку-толкатель;
- использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту;
- перевозить детей на санках по проезжей части,
- использовать неисправные санки, к примеру, с трещинами в местах соединения деталей, с незакрепленной спинкой, с дефектами реек сиденья и выдвижной колесной базы.

5.3. Во избежании переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне санок.

5.4. Не позволяйте детям самостоятельно поднимать, опускать колёса.

5.5. Не оставляйте детей без присмотра.

5.6. Подготовка санок к использованию осуществляется взрослыми.

5.7. Для безопасности ребёнка регулярно проверяйте исправность узлов и соединений санок. Не вносите изменения в конструкцию санок.

5.8. При перемещении санок, удерживая за ручку-толкатель, обращайтесь внимание на надёжность крепления ее в пластмассовых втулках. **Это важно! Ручка не имеет дополнительной фиксации в пластмассовых втулках.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначены для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с выпадением из санок.
- Грузоподъемность не более 25 кг.
- Использовать защитную экипировку при катании с гор.
- Укомплектованы транспортировочным шнуром, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.
- Не использовать на дорогах общего пользования.

6. Сведения о приёмке

Изделие проверено на соответствие действующей технической документации, образцу-этalonу, утверждённому в установленном порядке, и признано годным для эксплуатации.